logo
Image not found or type unknown

Firma: Laptop Centar d.o.o.
Adresa: Maglajska 11
Telefon: 011/635-1212
Fax: 0116351212
PIB: 105777840
E-mail: prodaja@laptopcentar.co.rs

SONY PlayStation 4 Dualshock Controller V2 Osmosme
Image not found or type unknown

SONY PlayStation 4 Dualshock Controller V2 Osmosmerni kursor, USB, Bluetooth, PlayStation, Crna

Šifra: 10214
Kategorija prozivoda: Gamepad i volani
Proizvođač: PLAYSTATION

Cena: 7.056,00 din.

Vibracija	Da (dva motora)
Broj tastera	12 tastera, 2 džoj
Kursor	Osmosmerni kurs
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	v2.1
USB	Da
Napajanje	Punjiva baterija
PlayStation podrška	Da
Podržane verzije operativnog sistema	PlayStation 4
Ostalo	Tasteri/prekidači:
	- PS taster, SHARE
	- Navigacioni taste
	- Akcioni tasteri (T
	- R1/L1/R2/L2 tast
	Touch pad: 2 Poin
	Senzori pokreta: t
	Ostale funkcije: O
	Portovi: USB (Micr
	Bežična konekcija
	Baterija:
	- Tip: Lithium-ion
	- Napon: DC3.7V
	- Kapacitet: 1000r
Dimenzije	162 x 52 x 98 mm
Masa	210 g
Boja	Crna
Prava potrošača	Zagarantovana sv
EAN	711719870050
Razno	Link proizvođača

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.